

# Sanitabs 8 kg.

Desinficerende salt til blødgøringsanlæg



Til regeneration af blødgøringsanlæg



For You and Planet Blue.

 **BWT**  
BEST WATER TECHNOLOGY

# Sanitabs 8 kg.

## Beskrivelse:

BWT Sanitabs desinficerende salt udvikler klordioxid, som virker desinficerende allerede i saltkarret. Under regeneration udvikles mere klordioxid.

Klordioxiden renser og desinficerer ionbytteren samt dræber eventuelle bakterier og andre kimmceller. Sanitabs fjerner biofilm fra ionbytteren i blødgøringsanlægget.

Under regeneration bliver klordioxid, eventuelle døde bakterier, kimmceller samt biofilm skyllet væk og har ingen yderligere negative konsekvenser.

Efter ca. 30 minutter fremkommer en frisk, hygiejnisk duft fra saltkarret, og saltbrinen vil få en lysegul farve, hvilket er naturligt for klordioxid opløst i vand.

## Optimal hygiejne:

Ved regelmæssig brug sikres en høj hygiejne i blødgøringsanlægget. Det anbefales at bruge det desinficerende regenerations salt skiftevis med det traditionelle salt.

Der skal altid bruges en hel pose Sanitabs for at opnå den rette koncentration af klordioxid. Ved laboratoriebrug bør der anvendes Sanitabs hver eller hver 2. gang, der påfyldes salt. Ved forbehandling til RO-anlæg anvendes Sanitabs hver 2. til 4. gang, der påfyldes salt.

## NB!

Når man anvender Sanitabs, må der ikke være nogen form for syre i saltkarret.

Bestil salt nemt og hurtigt via QR-koden:

eller send en mail til: [salt@bwt.dk](mailto:salt@bwt.dk)



Kontakt kundeservice ved yderligere spørgsmål.



Tøm hele posen med 8 kg Sanitabs ned i saltbeholderen i stedet for traditionelt salt og brug anlægget som sædvanligt. Rester af traditionelt salt i beholderen har ingen negativ effekt.

